

## Skötselråd för iQ golv

iQ Natural, iQ Granit, iQ Optima, iQ Eminent, iQ Megalit, iQ Surface, iQ Akustik,

iQ golv är polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokal vårdarna, golvmaterial och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

### Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande

#### OBS tejpa aldrig direkt på golvet

1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid maskinrengöring.
2. Blötlägg golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 5-5,9) som blandas enligt tillverkarens rekommendation tillsä tillse att tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en gummiskrapa (alt en maskeringstejp eller liknande) låt medlet verka i ca 10 minuter.
3. Maskinskura golvet med en singelskurmaskin (150-200 rpm) använd rödrondell från 3M eller grön Twister. Stå aldrig helt still utan ha maskinen i ständigt rörelse. Skura ytan först i ena riktningen och sedan en gång i andra riktningen (korsvis).
4. Våtsug hela ytan.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.
6. Avslutningsvis torrpoleras golvet korsvis med en high-speed maskin (ca 1000 rpm) med ren röd rondell 3M eller grön Twister,

Avsluta byggstädningen med en torrpolering är en rekommendation för att underlätta efterföljande underhåll, detta gör att mattan är lättare att städa samt svårare för smuts att fastna.

### Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr mopponing eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fuktorka golvet med väl urriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på golvet.

### Städkemikalier:

Neutralt rengöringsmedel pH 7. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med pH 5-5,9 för att lösa bl.a. kalk/tvåbeläggningar. Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

### Maskinell rengöring:

På större fria ytor rekommenderas kombiskurmaskin med borste eller röd rondell 3M alternativt grön twister för bästa resultat. För iQ Optima Essence används kombimaskin med mellanhård borste.

### Periodiskt underhåll

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack och friktionsmärken. Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpolering minskar åter smutsning. Torrpolera ca 500 - 1000 rpm med röd rondell 3M alternativt "grön twister" rekommenderas (gäller även iQ Optima Essence). Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med high speed, röd rondell alternativt "grön twister" och vatten/allrent ett bra alternativ. För iQ Optima Essence används kombi maskin med mellanhård borste. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

### Återställning hårt smutsade golv:

Följ stycke byggstädning och byt rengöringsmedel till ett basiskt medel med pH 10-11 som blandas enligt tillverkarens rekommendation. Vid hårt slitage kan man med fördel torrpolera med lågvarvsmaskin (högre rondelltryck) och röd rondell 3M alternativt "grön twister". Golven ska inte polish eller vaxbehandlas.

### Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, Tröd eller tvättolja. Eftertorka med rent vatten.

### Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel. Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummi hjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.

### Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Trestegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

